



DESCRIZIONE - LEGENDA

Tasto + / Tasto - AZIONE

Premere X secondi

Premere X volte

FEEDBACK SONORO

Avviso sonoro

FEEDBACK VISIVO

Led blu lampeggia

Led rosso lampeggia

Led rosso/blu lampeggia

Led viola

Led blu fisso

Led rosso fisso

ACCENSIONE

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power on"
	Stato batteria

SPEGNIMENTO

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power off"

CAMBIO LINGUA

Stato: dispositivo acceso	
	Tenere premuto più di 7 sec.
	Avviso "Stato batteria" nella varie lingue. Per selezionare, rilasciare il tasto +

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS

Stato: dispositivo spento	
	Premere 7 sec.
	Lampeggia alternato
	seleziona il dispositivo sul telefono Se necessario inserire codice Pin (0000)
	Lampeggia 4 volte
	"Pairing successful"
	"Device connected"

ABBINAMENTO AD UN ALTRO DISPOSITIVO SMARTCOM, MIDLAND, OBI (CARDO, ECC)

Stato: dispositivi accesi	
	Premere 7 sec. su entrambi i dispositivi
	"Pairing"
	Lampeggia alternato su entrambi i dispositivi
	Lampeggia 3 volte su entrambi i dispositivi
	"Pairing successful"

ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

Stato: dispositivi accesi	
	 Seguire la procedura di abbinamento del telefono
	"Pairing"
I led di entrambi i dispositivi smettono di lampeggiare	
	"Pairing successful"

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

Stato: dispositivi accesi e abbinati	
	Premere 1 volta
	"Beep"
	Lampeggia: Audio attivo

RESET ABBINAMENTI

Stato: dispositivo acceso	
	Premere 9 sec.
	Fisso, 3 secondi
	"Beep"

CHIAMATA VOCALE

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Premere 2 volte
	Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)
	Premere 2 volte per annullare la chiamata

RISPONDERE AD UNA TELEFONATA


Stato: quando squilla il cellulare	
	Premere 1 volta per rispondere alla chiamata
	Premere 1 volta per terminare la chiamata
	Premere 3 secondi per rifiutare la chiamata

Per disattivare/attivare la Risposta Automatica da dispositivo spento, premere i tasti + e - per 9 secondi.

REGOLAZIONE VOLUME

Stato: Durante intercom, telefonata, ascolto della musica.	
	Tenere premuto per aumentare il volume
	Tenere premuto per diminuire il volume

Frequenza 2.4GHz
Potenza max 100mW



La potenza fornita dal caricabatteria deve essere tra min 05 watt richiesta dall'apparecchiatura radio, e max 05 watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.

Manuale completo su www.omniaretail.it

MUSICA

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Play/Pausa
	Lampeggia
	Premere 3 volte Avanti brano
	Premere 3 volte Indietro brano

CONDIVISIONE MUSICA

Stato: dispositivo acceso	
	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Aprire intercom
	Premere 1 volta Play musica



Distribuito da:
OMNIA RETAIL srl
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza
MB (Italia) - www.omniaretail.it

Prodotto e importato da:
MIDLAND EUROPE Srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia
Italia