

G7 PRO – 2018

(C1090.14, C1090.15, C1090.13)

La radio il cui display al momento dell'accensione mostra la scritta "PMR"



sta a significare che l'apparato può operare su una delle seguenti bande di frequenza:

446.00625 – 446.09375 (8 frequenze)
446.00625 – 446.19375 (16 frequenze)

La procedura di selezione della banda desiderata è la seguente:

1. Spegnere la radio.
2. Riaccenderla tenendo premuti **MENU** e **MON/SCAN**.
3. Il display mostrerà tre lineette "- _ _".
4. Premere in sequenza i tasti: ▼ - **MENU** - ▲, vedrete sul display che le lineette verranno sostituite progressivamente da una serie di "o". Se si inserisce erroneamente la sequenza, **G7 PRO** uscirà da questa procedura.
5. Al termine della sequenza, il display mostrerà la banda PMR attualmente in uso. Ora è possibile scegliere tra "P8" (banda tradizionale) o "P16" (banda nuova), utilizzando i tasti ▲ o ▼.
6. Premere il PTT per confermare la vostra scelta.

The radio, which when turned on, shows "PMR" on the display "



means that the device can operate on one of the following frequency bands:

446.00625 - 446.09375 (8 frequencies)
446.00625 - 446.19375 (16 frequencies)

How to switch the PMR446 bands

1. Switch off the radio.
2. Turn it on by pressing **MENU** and **MON/SCAN**.
3. The display will show "- _ _".
4. Press the following keys in the correct sequence: ▼ - **MENU** - ▲; the symbol "- _ _" on the display will be replaced by a series of "o".
In case of wrong sequence, **G7 PRO** will exit the procedure.
5. At the end of the sequence, the display will show the frequency band currently in use. Now you can select "P8"(traditional band) or "P16" (new band) by means of the ▲/▼ controls.
6. Press PTT to confirm your selection.