Manual de Instrucciones: Sustitución de la Batería del Sensor TPMS

Introducción
Este manual proporciona instrucciones para sustituir la batería tipo CR1632 dentro de los sensores TPMS (Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos). Siga cuidadosamente los pasos para garantizar el correcto funcionamiento del sensor después de la intervención.

Material Necesario
• Batería nueva tipo CR1632
• Llave suministrada con el sensor
• Pinzas o herramienta delgada para la extracción (opcional)

Instrucciones Paso a Paso

1. Preparación
• Asegúrese de trabajar en un entorno limpio y bien iluminado.
• Mantenga el sensor firme con una mano.

2. Apertura del Sensor
• Utilice la llave suministrada para desenroscar con cuidado la tapa del sensor.

3. Extracción de la Batería
• Una vez abierto el sensor, extraiga la batería agotada utilizando la llave o una herramienta delgada (por ejemplo, unas pinzas).

• Tenga cuidado de no dañar los contactos internos.

4. Inserción de la Nueva Batería
• Inserte la nueva batería CR1632 en el compartimento, respetando la polaridad (el lado positivo “+” hacia arriba, salvo indicación contraria).

• Presione ligeramente para asegurarse de que esté correctamente colocada.

5. Cierre del Sensor
• Vuelva a enroscar la tapa del sensor utilizando la llave suministrada, sin apretar en exceso.

Advertencias
• Utilice únicamente baterías CR1632 de buena calidad.
• No invierta la polaridad de la batería.
• No fuerce la apertura ni el cierre del sensor.
• Deseche la batería agotada conforme a la normativa vigente.