

English

BIKE PLAY PRO – Firmware Update Instructions

Step 1: Insert the TF card into the unit and format it.

Step 2: Remove the TF card from the unit and connect it to a computer. Copy the latest firmware file onto the TF card.

Note:

- If you only want to update once with this TF card, simply copy the **“FIRMWARE.bin”** file. After the update, this file will be automatically deleted from the TF card.

Step 3: Insert the TF card with the latest firmware into the unit and power it on. The unit will automatically update.

Italiano

BIKE PLAY PRO – Istruzioni per l'aggiornamento del firmware

Passo 1: Inserire la scheda TF nell'unità e formattarla.

Passo 2: Rimuovere la scheda TF dall'unità e collegarla a un computer. Copiare il file del firmware più recente sulla scheda TF.

Nota:

- Se si desidera effettuare un solo aggiornamento con questa scheda TF, copiare semplicemente il file **“FIRMWARE.bin”**. Dopo l'aggiornamento, questo file verrà automaticamente eliminato dalla scheda TF.

Passo 3: Inserire la scheda TF con il firmware più recente nell'unità e accenderla. L'unità si aggiornerà automaticamente.

Spanish

BIKE PLAY PRO – Instrucciones de actualización de firmware

Paso 1: Inserte la tarjeta TF en la unidad y formateela.

Paso 2: Retire la tarjeta TF de la unidad y conéctela a una computadora. Copie el archivo de firmware más reciente en la tarjeta TF.

Nota:

- Si solo desea realizar una actualización con esta tarjeta TF, simplemente copie el archivo "FIRMWARE.bin". Después de la actualización, este archivo se eliminará automáticamente de la tarjeta TF.

Paso 3: Inserte la tarjeta TF con el firmware más reciente en la unidad y enciéndala. La unidad se actualizará automáticamente.

French

BIKE PLAY PRO – Instructions de mise à jour du firmware

Étape 1 : Insérez la carte TF dans l'unité et formatez-la.

Étape 2 : Retirez la carte TF de l'unité et connectez-la à un ordinateur. Copiez le fichier du dernier firmware sur la carte TF.

Remarque :

- Si vous souhaitez effectuer une seule mise à jour avec cette carte TF, copiez simplement le fichier "FIRMWARE.bin". Après la mise à jour, ce fichier sera automatiquement supprimé de la carte TF.

Étape 3 : Insérez la carte TF contenant le dernier firmware dans l'unité et allumez-la. L'unité se mettra automatiquement à jour.

Portuguese

BIKE PLAY PRO – Instruções de atualização de firmware

Passo 1: Insira o cartão TF na unidade e formate-o.

Passo 2: Retire o cartão TF da unidade e conecte-o a um computador. Copie o arquivo de firmware mais recente para o cartão TF.

Nota:

- Se você deseja realizar apenas uma atualização com este cartão TF, basta copiar o arquivo "FIRMWARE.bin". Após a atualização, este arquivo será automaticamente apagado do cartão TF.

Passo 3: Insira o cartão TF com o firmware mais recente na unidade e ligue-a. A unidade será atualizada automaticamente.

Deutsch

BIKE PLAY PRO – Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung

Schritt 1: Setzen Sie die TF-Karte in das Gerät ein und formatieren Sie sie.

Schritt 2: Entfernen Sie die TF-Karte aus dem Gerät und verbinden Sie sie mit einem Computer. Kopieren Sie die neueste Firmware-Datei auf die TF-Karte.

Hinweis:

- Wenn Sie nur ein einziges Update mit dieser TF-Karte durchführen möchten, kopieren Sie einfach die Datei „FIRMWARE.bin“. Nach dem Update wird diese Datei automatisch von der TF-Karte gelöscht.

Schritt 3: Setzen Sie die TF-Karte mit der neuesten Firmware in das Gerät ein und schalten Sie es ein. Das Gerät wird automatisch aktualisiert.