

# Guide de démarrage rapide du K30

Fréquence : 2.403-2GHz – Puissance : 100mW



## Installation

1. Tourner les vis pour détacher le clip.
2. Ouvrir la doublure intérieure du casque et insérer le clip dans la bonne position, puis fixer la vis.
3. Pousser le Bluetooth dans la fente du clip.
4. Coller les bandes velcro dans le casque.
5. Insérer la fiche de l'écouteur dans le Bluetooth.
6. Connecter les haut-parleurs à l'unité via la prise.

## Opérations de base

- power on = = **APPUYER 3S**
- Augmenter le volume = = **TOURNER D** **APPUYER**
- réinitialiser l'appariage (état de l'appareil : éteint) = = **APPUYER 8S**
- Power off = = **APPUYER 3S**
- Baisser le volume = = **TOURNER S** **APPUYER**
- Activer la commande vocale = = **APPUYER 2S**

## Vérification du niveau de la batterie

- Vérifier sur le téléphone = = **APPUYER 3S**
- Ecouter le rappel vocal (état de l'appareil : éteint) = = **APPUYER 3S**
- Autonomie de la batterie 100% = = **APPUYER 3S**

## Téléphone/MP3/appariage GPS

- État de l'appareil : éteint = = **APPUYER 6S**
- Téléphone connecté = = **APPUYER 6S**

## Opérations d'appel téléphonique

- Répondre à un appel = = **APPUYER 1X**
- Activer l'assistant vocal = = **APPUYER 2S**
- Terminer un appel = = **APPUYER 1X**
- Activer/désactiver la fonction prise d'appel automatique = = **TOURNER D**
- Rejeter un appel = = **APPUYER 2S**

## Contrôle de la musique

- Play/pause = = **APPUYER 1X**
- Morceau suivant = = **TOURNER D**
- Morceau précédent = = **TOURNER S**
- Permutation musique/FM = = **APPUYER 2X**

## Réglage FM

- Changer entre Radio FM/Musique = = **APPUYER 2X**
- Station suivante = = **TOURNER D**
- Station précédente = = **TOURNER S**
- Play/pause = = **APPUYER 1X**

## Appairer deux unités

- État de l'appareil : éteint
1. **TENIR APPUYÉ 6S** A et B
2. **APPUYER 1X** A ou B

## Fonctionnement de l'intercom Bluetooth

- Intercom pour deux motards = = **APPUYER 1X** A ou B
- Début/fin de la communication = = **APPUYER 1X** A ou B

## Partage de la musique

- Partage de la musique = = **APPUYER 2X**
- Fin de partage = = **APPUYER 2X**
- Conseil : cette opération n'est possible que si les deux intercoms sont appairés, et tous les deux ne doivent pas être appairés à un autre LOKUI K30.

Pour les informations relatives à la garantie, visitez le site [www.lokui.eu](http://www.lokui.eu)