



Bluetooth 5.1

SMARTCOM

di MIDLAND



4 - GUÍA RÁPIDA

DESCRIPCIÓN - LEYENDA



	FEEDBACK SONORO		Led rojo/azul parpadea
	FEEDBACK VISUAL		Led violeta
	Led azul parpadea		Led azul encendido
	Led rojo parpadea		Led rojo encendido

ENCENDER

	Pulsar 3 segundos
	Led parpadea
	"Power on"
	Estado batería

APAGAR

	Pulsar 3 segundos
	Led parpadea
	"Power off"

EMPAREJAMIENTO A UN TELÉFONO/GPS

Estado: dispositivo apagado	
	Pulsar 7 segundos
	Led rojo y azul parpadea alternativamente
	Busque los dispositivos Bluetooth en el teléfono/GPS. PIN: 0000 (si se requiere).
	Led azul parpadea 4 veces
	"Pairing successful"
	"Device connected"

EMPAREJAR CON OTRA UNIDAD SMARTCOM O MIDLAND

Estado: ambas unidades encendidas	
	Pulsar 7 segundos en ambos dispositivos
	"Pairing"
	Led parpadea en ambos dispositivos alternativamente
	Led azul parpadea 3 veces en ambos dispositivos
	"Pairing successful"

EMPAREJAR A UNA UNIDAD DE OTRA MARCA/MODELO

Estado: ambas unidades encendidas	
	Pulsar 7 segundos.
	Led rojo y azul parpadea alternativamente
	"Pairing"
Ambos dispositivos dejan de parpadear	
	"Pairing successful"

ABRIR/CERRAR INTERCOM

Estado: Unidades encendidas y ya emparejadas	
	Pulsar una vez
	"Beep"
	Led parpadea: audio activado

RESETEAR TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS

Estado: dispositivo encendido	
	Pulsar 9 segundos
	Led azul fijo durante 3 segundos.
	"Beep"

MARCACIÓN POR VOZ

Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono	
	Pulsar dos veces
	Respuesta Asistente de voz (Google assistant, Siri)
	Pulsar dos veces para terminar una llamada

RESPONDER UNA LLAMADA

Estado: Suena el teléfono	
	Pulsar una vez para responder una llamada
	Pulsar una vez para terminar una llamada
	Pulsar 3 segundos para rechazar una llamada

Para desactivar/activar la respuesta automática cuando el dispositivo está apagado, pulse las teclas + y - durante 9 segundos.

AJUSTE DE VOLUMEN

Estado: mientras se escucha una fuente de audio (interfono, música, llamada telefónica...)	
	Mantener pulsado para aumentar el volumen
	Mantener pulsado para bajar el volumen

Frecuencia	2.4GHz
Potencia máx	100mW

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre min 05 vatios requeridos por el equipo de radio, y max 05 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

MUSIC

Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono	
	Seleccionar APP para la música
	Pulsar 1 vez: Play/Pause
	Led parpadea
	Pulsar tres veces: Avanzar canción
	Pulsar tres veces: Canción anterior

CAMBIAR EL IDIOMA

Estado: unidad encendida	
	Mantenga pulsado durante más de 9 segundos
	"Estado de la batería" en los distintos idiomas. Suelte el botón + para seleccionar el idioma deseado.



Distribuido por: OMNIA RETAIL Srl
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza MB (Italia) - www.omniaretail.it

Producido o importado por: MIDLAND EUROPE Srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia Italia

Para descargar el manual de usuario completo, visite www.omniaretail.it