

SAR 0,083 W/Kg

FREQUENCY RANGE
FREQUENZA
FREQUENZ BEREICH
FRECUENCIA

FRÉQUENCE
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
FREQUÊNCIA
FREQUENTIEBEREIK

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI
INTERVAL DE FRECVENŤA
OPSEG FREKVENCIIJE
FREKVENCIA TARTOMÁNY

446.00625 – 446.19375 MHZ

OUTPUT POWER
POTENZA D'USCITA
AUSGANGSLEISTUNG
POTENCIA DE SALIDA

PUISSANCE DE SORTIE
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ
POTÊNCIA DE SAÍDA
UITGANGSVERMOGEN

MOC WYJŚCIOWA
PUTERE DE IEŞIRE
IZLAZNA SNAGA
KIMENETI TELJESÍTMÉN

≤ 500mW ERP

Per scaricare il manuale completo e per informazioni sulla garanzia visitate il sito **midlandeuropa.com**

To download the complete user manual and for information about the warranty please visit **midlandeuropa.com**

Zum Herunterladen der gesamten Anleitung und allen Informationen über die Garantie der Artikel, besuchen Sie bitte unsere **midlandeuropa.com**

Para descargar el manual completo y mayor información sobre la garantía, visite la web **midlandeuropa.com**

Pour télécharger le manuel d'utilisation complet et des informations sur la garantie, s'il vous plaît visitez le site **midlandeuropa.com**

Για να "κατεβάσετε" το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης και πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος, παρακαλούμε

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **midlandeuropa.com**

Para descargar o manual completo e obter informações sobre a garantia, visite **midlandeuropa.com**

Ga voor het downloaden van de complete handleiding en voor informatie over de garantie naar onze website **midlandeuropa.com**

Kompletna instrukcja obsługi i informacje o gwarancji dostępne są na **midlandeuropa.com**

Pentru a descărca manualul de utilizare complet și pentru informații despre garanție, vizitați **midlandeuropa.com**

Za preuzimanje kompletne priručnika i za informacije o jamstvu posjetite web mjesto **midlandeuropa.com**

A teljes kézikönyv letöltéséhez és a jótállási információk érdekében látogasson el a **midlandeuropa.com** oldalra

Prodotto da/Produced by/Hergestellt von/Producido por/Produit par/Παραγωγή από
Produzido por/Geproduceerd door/Wyprodukowany przez/Produs de/Proizvodil/Készítette:
MIDLAND EUROPE srl Via R. Sevardi 7, 42124 Mancasale - Reggio Emilia - Italy.

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Avant l'utilisation, lire les instructions. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Leia atentamente as instruções antes da utilização. Lees vóór gebruik de handleiding zorgvuldig door. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję. Citíți cu atenție instrucțiunile înainte de instalare și utilizare. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute. Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.



MIDLAND CONTRIBUISCE A
RIDURRE LO SPRECO DI CARTA
MIDLAND CONTRIBUTES TO
REDUCE THE WASTE OF PAPER



BR180

VISUAL GUIDE

GUIDA RAPIDA VISIVA
KURZANLEITUNG
GUÍA RAPIDA VISUAL
GUIDE RAPIDE VISUEL
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
GUIA RÁPIDO

SNELSTART HANDLEIDING
KRÓTKI RYSUNKOWY PRZEWODNIK
GHID VIZUAL RAPID
VIZUALNI BRZI VODIČ
GYORSÚTMUTATÓ

BR180 - VISUAL GUIDE



1.		
2.		CH
3.		
4.		
5.		

ROGER BEEP	
CALL	
TOT	
POWER SAVE	
6. VOX	
VIBRACALL	
KEY BEEP	
BACKLIGHT	