



Bluetooth 5.0

# ULTRACOM


di MIDLAND



1 - GUIDA RAPIDA


## ON/OFF

DESCRIZIONE TASTI



### ACCENSIONE

Stato: spento




Premere insieme 3 sec.

Avviso sonoro musicale

Fisso (1 sec)

### SPEGNIMENTO

Stato: acceso




Premere insieme 3 sec.

Avviso sonoro musicale

Fisso (3 sec)


### REGOLAZIONE VOLUME

Stato: acceso, durante l'ascolto della fonte che si desidera regolare



Tenere premuto per aumentare il volume

Beep




Tenere premuto per abbassare il volume

Beep

**Nota:** il volume di musica, telefono e intercom è indipendente e ognuno di essi può essere regolato durante l'ascolto.

## ABBINAMENTI


DESCRIZIONE TASTI



**Nota:** La sorgente audio abbinata al tasto CONTROL (Musica o indicazioni del navigatore), rimane in sottofondo alla comunicazione Intercom aperta tra due persone.

### TELEFONO, GPS, TFT

Stato: spento



Premere 7 sec.

Abbinamento telefono

Lampeggia

Selezionare "ULTRACOM by Midland" su tel, GPS o TFT

Connesso

Fisso (3 sec)

### RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH E DISPOSITIVO

Stato: acceso



Premere insieme 9 sec.

Beep

Fisso (1 sec)

### INTERFONO MIDLAND

Stato: acceso



Premere 7 sec.  
(Puoi scegliere un tasto qualunque)

Abbinamento interfono

Lampeggia

Beep

Fisso (3 sec)

### MIDLAND



Premere 7 sec.  
(Puoi scegliere un tasto qualunque)

Abbinamento interfono

Lampeggia

Beep

Fisso (3 sec)

### INTERFONO MIDLAND

Stato: acceso



Premere 7 sec.  
(Puoi scegliere un tasto qualunque)

Abbinamento interfono

Lampeggia

Beep

Fisso (3 sec)

### OBI



Interfono OBI (Cardo...)  
Seguire la procedura di abbinamento intercom (vedi istruzioni del dispositivo)

### UNIVERSAL INTERCOM



Seguire la procedura di abbinamento telefono (vedi istruzioni del dispositivo)

**Attenzione:** è possibile abbinare al massimo 3 interfoni (Midland, OBI o altra marca), uno per ogni tasto. **Un altro abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente.**

## FUNZIONALITA' INTERCOM

La comunicazione "Intercom", permette di parlare con una persona alla volta, con uno qualunque degli interfonni abbinati, oppure a più di un interfono contemporaneamente (funzionalità Conference).



### Comunicazione Intercom una persona alla volta

Con la comunicazione intercom già aperta verso una persona, devo prima chiudere questa comunicazione e poi aprire l'intercom verso l'altra.



### Comunicazione in Conference

Con la comunicazione intercom già aperta verso una persona, è possibile aprire l'intercom ad una seconda persona, senza chiudere quello precedente. In questa configurazione è possibile parlare fino a 4 persone in catena (Conference a 4). Ogni interfono può al massimo avere due comunicazioni intercom aperte contemporaneamente.

**Nota:** Sul dispositivo con la comunicazione Conference attiva (Intercom aperto ad altri 2 interfonni), potrai comunque ricevere la telefonata dal dispositivo abbinato al tasto CONTROL (la musica in sottofondo ed il 2° dispositivo saranno temporaneamente scollegati e automaticamente ricollegati alla chiusura del secondo intercom).


**Nota:** per comunicare con Rider 1 o Rider 3 ripetere l'operazione utilizzando i tasti corrispondenti agli abbinamenti.

**Nota:** Per Attivare/Disattivare Il Vox (Apertura vocale della comunicazione Intercom), Attivare/Disattivare Noise Gate (Silenzia il microfono in assenza di voce), Attivare/Disattivare agc (regolazione automatica Volume in base alla velocità) utilizzare la App Midland Connect.

### DESCRIZIONE FUNZIONI

Tasto AVANTI - Rider 1:  
(Midland/OBI/Universal Intercom)

Tasto INDIETRO - Rider 3  
(Midland/OBI/Universal Intercom)



Tasto CONTROL - Rider 2  
(Midland/OBI/Universal Intercom) - Vox

**Le funzionalità Intercom sono accessibili premendo 1 volta sui tasti corrispondenti agli abbinamenti**

### APRIRE/CHIUDERE INTERCOM E OBI MANUALMENTE



Premere 1 volta il tasto corrispondente all'abbinamento

Beep

Lampeggia

### APRIRE L'INTERCOM VOCALMENTE (VOX)

Dire "Ciao"

VOX


Lampeggia

In silenzio per 1 minuto.  
l'intercom si chiude

Beep

**Nota:** l'attivazione vocale è possibile solo con l'interfono abbinato al tasto CONTROL-Rider 2 (il Vox deve essere attivo).

### APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM



Premere 1 volta il tasto corrispondente all'abbinamento

Beep


Lampeggia

**Nota:** per aprire/chiudere l'audio dal dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte).


## FUNZIONALITÀ TELEFONO

### DESCRIZIONE FUNZIONI

Play/Pause e Assistente vocale



### ATTIVARE ASSISTENTE VOCALE (nessun audio attivo)



Premere 2 volte


Risposta Assistente vocale  
(Google assistant, Siri)

Dare istruzioni


Avvio chiamata

**Nota:** l'assistente vocale è disponibile sul dispositivo principale

### RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA/RIFIUTARE UNA CHIAMATA



Premere 1 volta per rispondere/terminare una chiamata



Premere 2 sec. rifiutare una chiamata

**Nota:** potete utilizzare qualsiasi tasto.

### CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

Selezionare App musica

Aprire Intercom Midland (manualmente o tramite Vox)




Premere 2 sec

Condivisione musica

**Nota:** è possibile condividere la musica solo con un Intercom Midland dello stesso modello.

### MUSICA


Selezionare App musica



Premere 2 sec Play/Pausa



Premere 2 volte Avanti brano



Premere 2 volte Indietro brano

Frequenza  
(GHz)

2.402 - 2.480

Max potenza  
(mW)

100



Scansiona il QR code per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il firmware, scaricare questa guida tascabile sul tuo smartphone e trovare tutte le informazioni su Midland UCS PRO, inclusi video tutorial e istruzioni di installazione.

Midland World



Scarica Midland Connect da  
App Store - Google Play



Distribuito da:  
OMNIA RETAIL srl  
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza  
MB (Italia) - www.omniaretail.com

Prodotto o importato da:  
MIDLAND EUROPE srl  
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia  
Italia