

DUALMIKE С ПРИЛОЖЕНИЕМ CBTALK

Установите приложение
CBTalk для Android/iOs



КНОПКА РТТ ДЛЯ CBTALK

Нажмите и говорите в микрофон



ПЕРЕЙТИ НА ДРУГОЙ КАНАЛ В CBTALK



СВЕТОДИОД

-  **Включение:**
синий 3 сек.
-  **Выключение:**
красный 3 сек.
-  **Стыковка:**
красный и синий попеременно
-  **К DUALMIKE подключен смартфон:** мигает синий
-  **Неудачная стыковка со смартфоном:** мигает красный

ПОДСВЕТКА

-  **Цвет по умолчанию:**
синяя (настраивается в приложении CBTalk)
-  **Входящий звонок:**
белая
-  **Аккумулятор разряжен:**
мигает красная
-  **Нажата кнопка РТТ СВ:**
жёлтая



Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italia.
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL srl
Via. R.Sevardi 7 42124 Reggio Emilia - Italy.
Read the instructions carefully before installation and use.

Импортер в России:
АО «Алан-Связь»
г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 31 а, стр. 2
Перед использованием ознакомьтесь с руководством пользователя

Чтобы ознакомиться с полной версией руководства пользователя и информацией о гарантийном обслуживании, зайдите на наш сайт www.midlandeurope.com



CB МИКРОФОН DUALMIKE BLUETOOTH МИКРОФОН



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

RU


ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ DUALMIKE



1. Громкость –
2. Светодиод
3. Громкость +; выключение - 3 сек.
4. Кнопка экстренного вызова (кнопка с настраиваемой функцией)
5. Канал вверх; Канал вниз (CBTalk)
6. Динамик
7. USB разъём для зарядки/обновления ПО
8. Подсветка
9. Кнопка PTT CB
10. Кнопка PTT CBTalk; включение - 3 сек.
11. Разъём Pin:
 - 4 Pin 48 (C1283)
 - 4 Pin (C1283.01)
 - 6 Pin (C1283.02)
12. USB разъём только для зарядки
13. В комплект DUALMIKE входит металлическая пластинка для магнитного крепления микрофона. Перед её использованием снимите пластиковое крепление, открутив крепёжный винт.

НАЧАТЬ РАБОТУ

Отключите штатный микрофон от Вашей радиостанции и замените его на DUALMIKE



ВКЛЮЧЕНИЕ



- Power On («включение»)
- Синий светодиод 3 сек.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ



- Power Off («выключение»)
- Красный светодиод 3 сек.

DUALMIKE С ВАШЕЙ СВ РАДИОСТАНЦИЕЙ



КНОПКА PTT CB

Нажмите кнопку PTT и говорите в микрофон

- Жёлтая подсветка

DUALMIKE СО СМАРТФОНАМИ

3 сек.

ОДНОВРЕМЕННО НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ



СОЕДИНЕНИЕ 1

- Pairing («стыковка»)
- Попеременно мигают красный и синий светодиоды

СОЕДИНЕНИЕ 2

- Connected («телефон подключён»)
- 3 сек. мигает синий светодиод

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ В РЕЖИМЕ «ЖЕНДС-ФРИ»



Ответить на/Завершить звонок

- Белая подсветка



Отклонить входящий звонок

- Белая подсветка



Голосовой вызов

ГРОМКОСТЬ



Короткий звуковой сигнал (при достижении макс. Громкости - длинный звуковой сигнал)