GUIDA RAPIDA

VERSIONE Q22 E SUCCESSIVE

BT MINI

PREMIUM ESSENTIAL INTERCOM

ITALIANO

MIDLAND®

DESCRIZIONE TASTI



ACCENSIONE



3" **Premere 3 secondi**

Lampeggia

Accensione

SPEGNIMENTO



3" **Premere 3 secondi**

Lampeggia

Spegnimento

REGOLAZIONE VOLUME

STATO: INTERCOM, TELEFONATA, ASCOLTO DELLA MUSICA.



Tenere premuto per aumentare il volume



Tenere premuto per diminuire il volume

CAMBIO LINGUA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



+12" **Tenere premuto** più di 12 sec.

Avviso "Stato batteria" nella varie lingue. **Rilasciare il tasto** all'annuncio nella lingua desiderata

Frequenza (GHz) 2.402 - 2.480

Potenza max 100(mW)

ABBINAMENTI

Abbinamento a:
Telefono, TFT, GPS (Mono/Stereo)

Abbinamento a:
Interfono Midland
Interfono altra marca



Abbinamento a:
Interfono Midland
Interfono altra marca

Abbinamento a:
Interfono Midland
Interfono altra marca

Nota: *in totale si possono abbinare 3 interfoni (tra Midland e/o altre marche). L'abbinamento su un pulsante sovrascrive quello effettuato in precedenza.*

ABBINAMENTO TELEFONO, GPS, TFT

STATO: A DISPOSITIVO SPENTO



7" **Premere 7 secondi**

Abbinamento telefono

Lampeggia

Selezionare BT Mini su tel., GPS o TFT

Associazione riuscita

ABBINAMENTO INTERFONO MIDLAND

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

1°	*2°*
	
7" **Premere 7 secondi**	**7"** **Premere 7 secondi**
Lampeggia	Lampeggia
Abbinamento intercom	Abbinamento intercom
ABBINAMENTO RIUSCITO	

Nota: *è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti* ***Su*** *e* ***Giù*** *seguendo la stessa procedura.*

ABBINAMENTO INTERFONO OBI

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



Interfono OBI (Cardo...)

7" **Premere 7 secondi**

Lampeggia

Abbinamento intercom

Seguire la procedura di **abbinamento all'intercom** (vedi istruzioni del dispositivo)

ABBINAMENTO RIUSCITO

Nota: *è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti* ***Control*** *e* ***Giù*** *seguendo la stessa procedura.*

ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



7” Premere 7 secondi

Lampeggia

Abbinamento intercom

Utilizzare la procedura di **abbinamento al telefono**

ABBINAMENTO RIUSCITO

***Nota:** è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti **Su** e **Control** seguendo la stessa procedura.*

RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



3” Premere tutti i pulsanti insieme, 3 secondi

Conferma (3 sec.)

USCIRE DALL’ABBINAMENTO

LAMPEGGIO ROSSO E BLU



x2 Premere 2 volte

cambia il lampeggio

INTERCOM

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM E OBI MANUALMENTE

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E GIÀ ABBINATO



x1 Premere 1 volta

Beep

Lampeggia

***Nota:** per aprire l’intercom, OBI o l’Universal Intercom fare 1 clic sul tasto corrispondente all’abbinamento effettuato.*

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E GIÀ ABBINATO



x1 Premere 1 volta

Beep

Lampeggia

***Nota:** per aprire/chiudere l’audio con il dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte)*

***Nota:** per aprire l’intercom, OBI o l’Universal Intercom fare 1 clic sul tasto corrispondente all’abbinamento effettuato.*

TELEFONO

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO



x2 **Premere 2 volte**

Risposta Assistente vocale (*Google assistant, Siri*)

Dare istruzioni

Lampeggia

Avvio chiamata

RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA



x1 **Premere 1 volta** per rispondere o terminare una chiamata

RIFIUTARE UNA CHIAMATA



3" **Premere 3 sec.**

Nota: *Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.*

ATTIVARE RISPOSTA AUTOMATICA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



3" **Premere 3"**

Attivo

Lampeggia

DISATTIVARE RISPOSTA AUTOMATICA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



3" **Premere 3"**

Disattivo

Lampeggia

MUSICA

PLAY/PAUSA MUSICA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO

Selezionare App musica



2” **Tenere premuto 2” Play/Pausa**



x2 **Premere 2 volte Avanti brano**



x2 **Premere 2 volte Indietro brano**

CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO

Selezionare App musica

APRIRE INTERCOM



2” **Tenere premuto 2”**

Condivisione musica

Nota: *per interrompere la condivisione utilizzare lo stesso comando.*

Nota: *è possibile condividere la musica solo con un BT Mini versione Q22 e successive.*

Scansiona il QR code per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il software e trovare tutte le informazioni su BT Mini, inclusi video tutorial ed installazione.

Midland World

Per ascoltare la radio web scarica Midland Connect da App Store o Google Play