


# BT MINI

PREMIUM ESSENTIAL INTERCOM

 FRANÇAIS



# DESCRIPTION DES TOUCHES



## ALLUMER



**3"** Appuyer pendant 3 secondes



Clignote



Marche

## ÉTEINDRE



**3"** Appuyer pendant 3 secondes



Clignote




Arrêt

## AJUSTEMENT DU VOLUME

ÉTAT: EN ÉCOUTANT UNE SOURCE AUDIO (INTERPHONE, MUSIQUE, APPEL TÉLÉPHONIQUE).



**Maintenir enfoncé**  
pour augmenter le volume



**Maintenir enfoncé**  
pour diminuer le volume

## CHANGER LA LANGUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



**Maintenir enfoncé**  
pour plus de 12 secondes

État de la batterie" dans les différentes langues. **Relâcher le bouton** lors de l'annonce dans la langue souhaitée




Fréquence (GHz) 2.402 - 2.480

Puissance max 100(mW)

## APPAIRAGES

Appairage avec  
téléphone, TFT, GPS (Mono/Stéréo)

Appairage avec Interphone  
Midland / Interphone autre marque



**Attention:** vous pouvez coupler au total jusqu'à 3 interphones (Midland et/ou autres marques). L'appairage sur un bouton écrase le précédent.

## APPAIRAGE AVEC TÉLÉPHONE, TFT, GPS

ÉTAT: APPAREIL ÉTEINT



7<sup>me</sup> Appuyer pendant  
7 secondes

 Appairage  
téléphone

 Clignote

 Sélectionner BT  
Mini sur tél, GPS  
ou TFT

 Appairage réussi

## APPAIRAGE AVEC INTERPHONE MIDLAND

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ

1<sup>er</sup>



2<sup>ème</sup>



7<sup>me</sup> Appuyer pendant  
7 secondes

7<sup>me</sup> Appuyer pendant  
7 secondes

 Clignote

 Clignote

 Appairage  
intercom

 Appairage  
intercom

APPAIRAGE RÉUSSI

**Remarque :** Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons **Haut** ou **Bas**, en suivant la même procédure.

## APPAIRAGE AVEC INTERCOM OBI

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



**OBi**

OBI intercom (Cardo...)

7<sup>me</sup> Appuyer pendant  
7 secondes

Suivre les instructions  
d'appairage (voir les  
instructions de l'intercom  
concerné)

 Clignote

 Appairage  
intercom

APPAIRAGE RÉUSSI

**Remarque :** Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons **Contrôle** ou **Bas**, en suivant la même procédure.

## APPAIRAGE AVEC INTERPHONE AUTRE MARQUE (UNIVERSAL INTERCOM)

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



7" Appuyer pendant 7 secondes



Clignote

Utiliser la procédure d'appairage avec le téléphone



Appairage intercom

APPAIRAGE RÉUSSI

Remarque : Il est possible de coupler deux autres appareils avec les boutons **Haut** ou **Contrôle**, en suivant la même procédure.

## RÉINITIALISATION DES APPAIRAGES BLUETOOTH

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



3" Appuyer simultanément pendant 3 secondes



Validation (3 sec.)

## QUITTER L'APPAIRAGE

CLIGNOTEMENT ROUGE ET BLEU



x2 Appuyer 2 fois



Le clignotement change

## INTERCOM

### OUVRIIR/FERMER INTERCOM ET OBI MANUELLEMENT

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET DÉJÀ COUPLÉ



x1 Appuyer 1 fois



Beep




Clignote


Remarque: pour ouvrir l'intercom, l'OBI ou l'Universal intercom, cliquez sur le bouton correspondant à l'appairage effectué.

### OUVRIIR/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET DÉJÀ COUPLÉ



x1 Appuyer 1 fois



Beep



Clignote

Remarque : pour ouvrir/couper le son avec l'appareil d'une autre marque, utiliser la commande vocale d'appel (pour certains modèles, il faut envoyer l'appel vocal 2 fois).  
Remarque: pour ouvrir l'intercom, l'OBI ou l'Universal intercom, cliquez sur le bouton correspondant à l'appairage effectué.

# TÉLÉPHONE

## PASSER UN APPEL

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE



**x2** Appuyer 2 fois



Réponse de l'assistant vocal (Google assistant, Siri)



Donner des instructions



Clignote



Lancer l'appel

## RÉPONDRE/METTRE FIN UN APPEL



**x1** Appuyer 1 fois


## REFUSER UN APPEL



**3"** Appuyer pendant 3 secondes

## ACTIVER RÉPONSE AUTOMATIQUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



**3"** Appuyer 3"




Activé



Clignote

## DÉSACTIVER RÉPONSE AUTOMATIQUE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ



**3"** Appuyer 3"



Désactivé



Clignote

**Remarque:** si la Réponse Automatique est activée, elle répond automatiquement après 8 secondes.

# MUSIQUE

## PLAY/PAUSE

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE



Sélectionner l'application de musique




2"

Maintenir appuyé pendant 2" Play/Pause



x2

Appuyer 2 fois Chanson suivante



x2

Appuyer 2 fois Chanson précédente


## PARTAGER LA MUSIQUE AVEC LE PASSAGER

ÉTAT: APPAREIL ALLUMÉ ET COUPLÉ AVEC UN TÉLÉPHONE



Sélectionner l'application de musique

## OUVRIR L'INTERCOM



2"

Maintenir appuyé pendant 2"



Partage musical active

**Note:** Pour arrêter le partage de la musique, appuyez sur le même bouton.

**Note:** La musique peut être partagée seulement avec un BTMINI - version Q22 et suivants.



Scannez le code QR pour accéder à la page de support, mettre à jour le logiciel et trouver toutes les informations sur BT Mini, y compris les tutoriels vidéo et l'installation.

Midland World



Pour écouter la radio web, téléchargez Midland Connect depuis App Store ou Google Play

