



GUIDA RAPIDA

**LS2**




LS2 INTERCOM

**SPECTRUM**

Powered by **MIDLAND**

# ON/OFF




## ACCENSIONE

Stato: dispositivo spento

## SPEGNIMENTO

Stato: dispositivo acceso



3"

Premere contemporaneamente per 3 secondi

3"

Premere contemporaneamente per 3 secondi



Lampeggia



Lampeggia



Accensione




Spegnimento

# ABBINAMENTO

Abbinamento a:  
interfono LS2, OBI  
(Midland, Cardo)  
e altre marche

Abbinamento a: telefono, TFT, GPS




Abbinamento a: interfono LS2,  
OBI (Midland, Cardo) e altre marche

Abbinamento a:  
interfono LS2, OBI  
(Midland, Cardo) e  
altre marche

*Nota: è possibile abbinare in totale fino a 3 dispositivi intercom (LS2 e/o altre marche). Un altro abbinamento sullo stesso tasto sovrascrive il precedente.*

## ABBINAMENTO TELEFONO/GPS/TFT

**Stato: dispositivo spento**



7"

Premere per 7 secondi



Abbinamento telefono



Lampeggia




Selezionare Spectrum su telefono, GPS o TFT



Abbinamento riuscito

## ABBINAMENTO INTERFONO LS2/OBI

Stato: dispositivo acceso



LS2 o OBI (Midland & Cardo)

7"

Premere per 7 secondi



Lampeggia

Seguire la procedura di **abbinamento dell'intercom** (leggere istruzioni del dispositivo)




Abbinamento intercom

**Abbinamento riuscito**

**Nota:** seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Avanti e Indietro.

## ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

Stato: dispositivo acceso



7"

Premere per 7 secondi



Lampeggia

Seguire la procedura di **abbinamento al telefono** (leggere istruzioni del dispositivo)




Abbinamento intercom

### Abbinamento riuscito

*Nota: seguendo la stessa procedura, è possibile abbinare altri due dispositivi ai tasti Control e Indietro.*

## RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

Stato: dispositivo acceso



9"


Premere insieme tutti i tasti per 9 secondi




Lampeggia

## REGOLAZIONE VOLUME

**Stato:** durante l'ascolto di una sorgente audio (musica, telefono..)




Tenere premuto per aumentare il volume



Tenere premuto per diminuire il volume

## CAMBIO LINGUA

**Stato:** dispositivo acceso



9"

Tenere premuto per più di 9 secondi




Avviso "Stato batteria" nelle varie lingue. Rilasciare il tasto all'annuncio nella lingua desiderata

# INTERCOM

## APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

**Stato: dispositivo acceso e già abbinato**



Premere 1 volta il tasto utilizzato per l'abbinamento LS2/OBI



Beep




Lampeggia

**Nota:** per comunicare con altri interfoni abbinati ai tasti Avanti e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti

## APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

**Stato: dispositivo acceso e già abbinato**



Premere 1 volta il tasto utilizzato per l'abbinamento Universal Intercom



Beep



Lampeggia


**Nota:** per aprire/chiudere l'audio con il dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale due volte).

**Nota:** per comunicare con altri interfoni abbinati ai tasti Control e Indietro, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti.

# TELEFONO

## CHIAMATA VOCALE (ATTIVARE CHIAMATA, NAVIGATORE, MUSICA)

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono



Premere due volte



Risposta assistente vocale  
(Google assistant, Siri)



Dare istruzioni





Lampeggia



Chiamata, Navigatore, Musica

## RISPONDERE/TERMINARE/RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Stato: durante l'ascolto di una sorgente audio (musica, telefono..)



Premere 1 volta qualsiasi tasto  
per rispondere o terminare una  
chiamata




Premere per 3 secondi qual-  
siasi tasto per rifiutare una  
chiamata

**Nota:** se è attivata la risposta automatica, il telefono risponde automaticamente dopo 8 secondi.



## ABILITARE/DISABILITARE LA RISPOSTA AUTOMATICA

Stato: dispositivo spento



9"

Premere 9 secondi



Attivo



Lampeggia


## MUSICA

### PLAY/PAUSA

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono




Selezionare  
App musica




2"

Premere 2 secondi  
Play/Pause



x2

Premere 2 volte  
Brano successivo



x2

Premere 2 volte  
Brano precedente

## CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

Stato: dispositivo acceso e abbinato al telefono



Selezionare App musica

Aprire intercom



2"

Premere per 2 secondi



Condivisione musica

*Nota: per interrompere la condivisione della musica premere lo stesso tasto.*

**Frequenza (GHz)**

**2.402 - 2.480**

**Potenza max (mW)**

**100**

Scansiona il QR CODE per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il firmware e trovare tutte le informazioni su LS2 SPECTRUM, inclusi installazione e video tutorial.

Prodotto o importato da: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**  
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italy

Distribuito da: **LS2**  
C/ Colom 372 - 08223 Terrassa, BARCELONA, SPAIN

