



Bluetooth 5.1

SMARTCOM

di MIDLAND



3 - GUIDE RAPIDE

DESCRIPTION - LÉGENDE



	TOUCHE+ / TOUCHE- OPÉRATION		RETOUR SONORE		Led bleu/rouge clignotant
	Appuyer X secondes		Alerte sonore		Led bleu clignotant
	Appuyer X fois		RETOUR VISUEL		Led rouge clignotant
					Led violet
					Led bleu fixe
					Led rouge fixe

ALLUMER

	Appuyer 3 secondes
	Clignote
	"Power on"
	État batterie

ÉTEINDRE

	Appuyer 3 secondes.
	Clignote
	"Power off"

COUPLAGE AVEC UN TÉLÉPHONE/GPS

État: unité éteinte	
	Appuyer 7 secondes
	Led clignote en alternance
	Recherchez un appareil Bluetooth dans le téléphone. PIN : 0000 (si demandé).
	Quatre clignotements bleu
	"Pairing successful"
	"Device connected"

COUPLAGE AVEC UN AUTRE SMARTCOM OU MIDLAND

État: Unités allumées	
	Appuyer 7 secondes sur les deux appareils
	"Pairing"
	Led clignote en alternance sur les deux appareils
	Trois clignotements sur les deux appareils
	"Pairing successful"

COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ D'AUTRE MARQUE/MODÈLE

État: Unités allumées		
	Appuyer 7 secondes	
	Led clignote en alternance	
	"Pairing"	Suivez la procédure pour coupler un téléphone
Les deux unités cessent de clignoter		
	"Pairing successful"	

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM

État: Unités allumées et déjà couplées	
	Appuyer une fois
	"Beep"
	Led clignote: audio activé

RÉINITIALISER LES COUPLAGES

État: unités allumées	
	Appuyer 9 secondes
	Led fixe pendant 3 secondes
	"Beep"

COMPOSITION VOCALE

État: Unité allumée et connectée au téléphone	
	Appuyer deux fois
	Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)
	Appuyer deux fois pour terminer l'appel.

RÉPONDRE A' UN APPEL


État: le téléphone sonne	
	Appuyer une fois pour répondre à un appel
	Appuyer une fois pour terminer un appel
	Appuyer 3 secondes pour rejeter un appel

Pour désactiver/activer la réponse automatique lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur les touches + et - pendant 9 secondes.

AJUSTEMENT DU VOLUME

État: en écoutant une source audio (interphone, musique, appel téléphonique...)	
	Maintenir enfoncé pour augmenter le volume
	Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

Fréquence 2.4GHz
Max puissance 100mW



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre min 05 watts requis par l'équipement radio et max 05 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.

Pour télécharger le manuel complet, rendez-vous sur www.omniaretail.it

MUSIQUE

ÉTAT: unité allumée et connectée au téléphone	
	Sélectionner APP pour la musique
	Appuyer 1 fois Play/Pause
	Clignote
	Appuyer trois fois: Chanson suivante
	Appuyer trois fois: Chanson précédente

CHANGER LA LANGUE

État: unité allumée	
	Maintenez enfoncée pendant plus de 9 secondes
	"État de la batterie" dans les différentes langues. Relâchez le bouton + pour sélectionner la langue souhaitée.



Distribué par: OMNIA RETAIL srl
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza MB (Italia) - www.omniaretail.it

Produit ou importé par: MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia Italia