

# H5 PRO

4K ACTION CAM

QUICK GUIDE



2-inch LCD



Wide angle lens



Webcam



Waterproof  
up to 30m



120 Min.

**MIDLAND**<sup>®</sup>

L'apparato è di libero uso in tutti i paesi europei.

The equipment is free use in all UE countries.

Dieses Produkt kann in allen EU-Ländern verwendet werden.

El producto es de libre uso en todos los países de la UE.

Ce produit est libre d'utilisation dans tous les pays membre de l'UE.

Produkt jest wolny od we wszystkich krajach UE.

Το προϊόν και είναι ελεύθερη η χρήση του σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

O aparelho pode ser utilizado livremente em todos os países da UE.

## ITALIANO


FREQUENZA	POTENZA
2.4 GHz	11.22mW +- 1.41mW

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1. Videocamera
2. Custodia waterproof 30m
3. Supporto manubrio
4. Pacco batteria Li-Ion 1050mAh
5. Aggancio rapido (x2)
6. Aggancio a vite
7. Supporto a 90° (x2)
8. Aggancio con vite fotografica
9. Supporto 180°
10. Supporto base piatta (x2)
11. Cavo USB
12. Fascette
13. Fascette di fissaggio
14. Fascetta in metallo
15. Pannetto per pulizia

## DESCRIZIONE DEI TASTI



## PER INIZIARE


**Accensione:** Premete il tasto **Accensione/Modalità**.

**Spegnimento:** Tenete premuto il tasto **Accensione/Modalità**.

## IMPOSTAZIONI GENERALI


Accendete la videocamera e premete ripetutamente il tasto **Accensione/Modalità** per scorrere le varie funzioni.

Troverete:



Tenere premuto il tasto **Scatto/Menu/Selezione** per accedere al menu.









## SCHERMATA PRINCIPALE MENU



1. **Modo d'uso:** personalizza le modalità Foto/Video.
2. **Riproduci:** riproduce foto/video.
3. **Impostazioni:** regola le impostazioni della videocamera.
4. **Ritorno:** esce dal menu.

## SELEZIONA MODALITÀ



	Video	Registrazione video
	Slow	Slow motion
	Ciclica	Abilita la sovrascrittura a memoria piena
	Lapse	Registra video in modalità Time Lapse
	Foto	Scatta una singola fotografia
	Lapse	Scatta una serie di foto ad intervalli di tempo prestabiliti
	Sequenza	Sequenza foto
	Timer	Timer autoscatto

## FUNZIONAMENTO TASTI FRECCHE

- ▲ Pressione lunga: abilita Wi-Fi
- ▼ Pressione lunga: attiva/disattiva il microfono

## FUNZIONAMENTO WI-FI

1. Scaricare l'**APP DV KING 4K**.
2. Attivare il Wi-Fi su H5 PRO tenendo premuto ▲
3. Collegare il telefono al Wi-Fi (verrà visualizzato "H5 PRO").
4. Digitare la password 1234567890.

Per scaricare il manuale completo e per informazioni  
sulla garanzia visitate il sito:

**[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)**



## ENGLISH

FREQUENCY	POWER
2.4 GHz	11.22mW +- 1.41mW


## IN THE BOX



1. Camera
2. Waterproof case 30m
3. Handlebar mount
4. Li-Ion battery pack 1050mAh
5. Quick release mount (x2)
6. Tripod mount
7. 90° mount (x2)
8. Standard photo mount
9. 180° mount
10. Flat mount (x2)
11. USB cable
12. Bandages
13. Tethers
14. Metal tether
15. Lens cloth



## CONTROL DESCRIPTION



## GETTING STARTED


To power **ON**: press the **Power/Mode** button.

To power **OFF**: keep pressed the **Power/Mode** button.

## OVERVIEW


Turn on the camera and repeatedly press the the **Power/Mode** button to browse through the camera functions and settings.

It will be displayed:




Keep pressed the **Shutter/Menu/Selection** button to enter the menu.









## MAIN MENU SCREENSHOT



1. **Adjust**: to customize Photo/Video mode.
2. **Play**: play photos/videos.
3. **Settings**: to adjust the camera settings.
4. **Go back**: to exit the menu.

## MODE SELECTION



	Video	Records videos
	Slow	Slow motion
	Loop	Overwrites when the memory is full
	Lapse	Records videos in Time Lapse mode
	Photo	Captures a single photo
	Lapse	Shoots a series of photos at set time intervals
	Burst	Captures photo bursts
	Timer	Self-timer

## UP/DOWN CONTROLS

- ▲ Long press: enables Wi-Fi
- ▼ Long press: enables/disables the microphone

## WI-FI MODE

1. Download the **DV KING 4K APP**.
2. Activate the Wi-Fi on H5 PRO: keep pressed ▲
3. Activate the Wi-Fi on your phone ("H5 PRO" will be displayed).
4. Edit the password 1234567890.

To download the complete user manual and for information about the warranty, please visit:

[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)



## DEUTSCH


FREQUENZ	POWER
2.4 GHz	11.22mW +- 1.41mW

## LIEFERUMFANG



1. Kamera
2. Wasserdichtes Gehäuse 30m
3. Lenkerhalterung
4. Akku 1050mAh
5. Schnellhalterung (x2)
6. Stativhalterung
7. 90° Halterung (x2)
8. Standard Fotohalterung
9. 180° Halterung
10. Flache Halterung (x2)
11. USB Kabel
12. Kabelbinder
13. Kletterhalterung
14. Metallkabel
15. Linsentuch

## BEDIENELEMENTE




## ERSTE SCHRITTE

**Zum Einschalten:** Drücken Sie die **Power/Mode-Taste**.

**Ausschalten:** Halten Sie die **Power-/Modus-Taste** gedrückt.


## ÜBERSICHT

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die **Power-/Modus-Taste**, um durch die Funktionen und Einstellungen der Kamera zu blättern. Es wird folgendes angezeigt:




Halten Sie die **Auswahl-taste** gedrückt, um ein Untermenü aufzurufen.


## HAUPTMENÜ



1. **Anpassen:** zum Anpassen des Foto-/Videomodus.
2. **Wiedergabe:** zur Wiedergabe von Fotos/Videos.
3. **Einstellungen:** zum Anpassen der Kameraeinstellungen.
4. **Zurück:** zum Verlassen des Menüs.

## MODUS AUSWAHL



	Video	Videos aufnehmen
	Slow	Slow Motion Videos
	Schleife	Überschreiben, wenn Speicher voll
	Lapse	Zeitraffer-Videos
	Photo	Aufnahme eines einzelnen Fotos
	Lapse	Nimmt mehrere Fotos in einem bestimmten Zeitintervall auf
	Serienbild	Serienfotos
	Timer	Selbstausröser



## AUF/AB TASTEN (SEITLICH)

- ▲ Lange drücken: aktiviert WLAN
- ▼ Lange drücken: stummschalten des Mikrofons

## WLAN MODUS

1. Downloaden Sie die **“DV KING 4K”** App.
2. Aktivieren Sie das WLAN an der H5 PRO (▲ lange drücken)
3. Aktivieren Sie das WLAN auf Ihrem Smartphone (suchen Sie nach **“H5 PRO”**).
4. Geben Sie das Passwort **1234567890** ein.

Das vollständige Benutzerhandbuch und Informationen  
über die Garantie finden Sie unter:

**[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)**



## ESPAÑOL

FRECUENCIA	POTENCIA
2.4 GHz	11.22mW +- 1.41mW



1. Cámara
2. Funda waterproof 30m
3. Soporte de manillar
4. Batería Li-Ion 1050mAh
5. Soporte rápido (x2)
6. Soporte para trípode
7. Soporte 90° (x2)
8. Soporte estándar
9. Soporte 180°
10. Base plana (x2)
11. Cable USB
12. Cintas
13. Bridas
14. Brida metálica
15. Paño limpiador

## DESCRIPCIÓN DE LOS CONTROLES



## PRIMEROS PASOS


**Para encender:** pulse **Encendido/Modo**.

**Para apagar:** mantenga pulsado **Encendido/Modo**.

## INFORMACIÓN GENERAL


Encienda la cámara y pulse repetidamente el botón **Encendido/Modo** para navegar por las funciones y configuraciones de la cámara.

Se mostrará:




Mantenga pulsado **Obturador/Menú/Selección** para entrar al menú.

## MENÚ PRINCIPAL



1. **Modo de uso:** personaliza el modo Foto/Vídeo.
2. **Reproducir:** reproduce fotos o vídeos.
3. **Ajustes:** ajusta la configuración de la cámara.
4. **Atrás:** salir del menú.

## SELECCIÓN DE MODO



	Video	Grabar vídeos
	Slow	Cámara lenta
	Loop	Sobreescribir cuando la memoria está llena
	Lapse	Grabar vídeos en modo Time Lapse
	Foto	Tomar una foto
	Lapse	Tomar una serie de fotos en intervalos de tiempo ajustables
	Burst	Tomar una ráfaga de fotos
	Timer	Autodisparador

## CONTROLES ARRIBA/ABAJO

- ▲ Pulsación larga: activa el Wi-Fi
- ▼ Pulsación larga: activa/desactiva el micrófono

## MODO WI-FI

1. Descargue la APP **DV KING 4K**.
2. Active el Wi-Fi en la H5 PRO: mantenga pulsado ▲
3. Active el Wi-Fi en su teléfono ("H5 PRO" se mostrará).
4. Introduzca la contraseña 1234567890.

Para descargar el manual de usuario completo e información sobre la garantía, visite:

**[www.es.midlandeurope.com](http://www.es.midlandeurope.com)**



## FRANÇAIS


FRÉQUENCE	PUISSANCE DE SORTIE
2.4 GHz	11.22mW +/- 1.41mW

## ACCESSOIRES EN DOTATION



1. Camera d'action
2. Caisson d'étanchéité 30m
3. Support pour guidon
4. Pack batterie Li-Ion 1050mAh
5. Support pour fixation rapide (x2)
6. Support de trépied
7. Support pour montages à 90° (x2)
8. Support photo standard
9. Support pour montages à 180°
10. Monture à plat (x2)
11. Câble USB
12. Bandage de casque ventiles
13. Attaches
14. Attache métallique
15. Tissu de lentille

## DESCRIPTION DES TOUCHES






## POUR COMMENCER

**Pour allumer:** appuyer sur le bouton **Mode/Allumage**.

**Pour éteindre:** maintenir appuyé sur la touche **Mode/Allumage**.


## VUE D'ENSSEMBLE

Allumer la caméra d'action et appuyer encore sur le bouton **Mode/Allumage** pour passer les menus et réglages.




Maintenir appuyé sur la touche **Déclencheur/Menu/Sélecteur** pour entrer dans le menu.









## CAPTURE D'ÉCRAN DU MENU PRINCIPAL



1. **Personnaliser:** personnaliser les photos/vidéos.
2. **Lecture:** lire les photos/vidéos.
3. **Réglages:** régler les paramètres de la caméra d'action.
4. **Arrière:** sortir du menu.

## SÉLECTION DE LA MODALITÉ



	Video	Enregistrement vidéo
	Ralenti	Slow motion
	Boucle	Écrase lorsque la mémoire est pleine
	Lapse	Enregistrement vidéo en modalité Time Lapse
	Photo	Prend une seule photo
	Lapse	Prend une série de photo et ajoute un intervalle
	Rafale	Prend une rafale de photos
	Minuteur	Minuteur déclencheur automatique

## TOUCHES HAUT/BAS

- ▲ Appui long: active le Wi-Fi
- ▼ Appui long: active/désactive le microphone

## WI-FI MODE

1. Télécharger l'APP **DV KING 4K**.
2. Activer le Wi-Fi dans votre H5 PRO en maintenant appuyé sur la touche ▲
3. Connecter votre smartphone au Wi-Fi ("H5 PRO" sera affiché).
4. Entrer le mot de passe 1234567890.

Pour télécharger le manuel complete et pour plus d'informations sur la garantie, visitez le site:

**[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)**



**POLSKI**

CZĘSTOTLIWOŚĆ	MOC
2,4 GHz	11.22mW +- 1.41mW

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



1. Kamera
2. Obudowa wodoodporna do 30m
3. Mocowanie na kierownicę
4. Akumulator Li-Ion 1500 mAh
5. Mocowanie szybkozłączalne (x2)
6. Mocowanie statywowe
7. Mocowanie 90° (x2)
8. Mocowanie fotograficzne standard
9. Mocowanie 180°
10. Mocowanie płaskie (x2)
11. Kabel USB
12. Opaski zaciskowe
13. Paski
14. Metalowa linka asekuracyjna
15. Ściereczka do obiektywu

## ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW



## URUCHOMIENIE

**Włączanie:** Wciśnij przycisk **Zasilanie/Tryb**.

**Wyłączanie:** Wciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk **Zasilanie/Tryb**.


## WPROWADZENIE

Włącz kamerę. Przciskając ponownie przycisk **Zasilanie/Tryb** będziesz cyklicznie zmieniać pozycje podstawowego menu, co uwidocznią zmiany wyglądu ekranu jak poniżej:




Wciśnij i przytrzymaj przycisk **Migawka/Menu/Wybór**, żeby wejść w szczegółowe ustawienia wybranego Menu.

## WIDOK GŁÓWNEGO MENU



1. **Dostosuj:** Ustawienie parametrów trybu Zdjęcia/Wideo
2. **Odtwarzaj:** odtwarzaj wideo/zdjęcia
3. **Ustawienia:** Zmiana ustawień kamery
4. **Wróć:** opuszczenie menu

## WYBÓR TRYBU



	Wideo	Nagrywanie filmów
	Wolno	Zwolnione tempo
	Pętla	Nagrywanie mimo braku wolnej pamięci
	Lapse	Automatyczne nagrywanie filmów w zadanym odstępie czasu
	Zdjęcia	Wykonywanie pojedynczych zdjęć
	Lapse	Automatyczne wykonywanie zdjęć w zadanym odstępie czasu
	Seria	Wykonuje szybką serię zdjęć
	Timer	Czasowy wyzwalacz

## PRZYCISKI GÓRA/DÓŁ

- ▲ Długie przyciśnięcie: uruchomienie Wi-Fi
- ▼ Długie przyciśnięcie: włącza/wyłącza mikrofon

## TRYB WI-FI

1. Pobierz aplikację **DV KING 4K APP**
2. Włącz Wi-Fi w kamerze przyciskiem
3. Uruchom Wi-Fi w swoim telefonie (wyświetli się H5 PRO)
4. Wprowadź hasło 1234567890

Pełna instrukcja obsługi i warunki gwarancji dostępne  
na stronie:

[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)





## PORTUGUÊS


FREQUÊNCIA	POTÊNCIA
2.4 GHz	11.22mW +- 1.41mW

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1. Câmera de vídeo
2. Estojo impermeável 30m
3. Suporte do guiador
4. Pacote pilha íão lítio 1050mAh
5. Engate rápido (x2)
6. Acoplamento por parafuso
7. Suporte 90° (x2)
8. Fixação com parafuso
9. Suporte 180°
10. Suporte de base plana (x2)
11. Cabo USB
12. Faixas
13. Braçadeiras de fixação
14. Cinta de metal
15. Pano de limpeza

## DESCRIÇÃO DAS TECLAS



## PARA INICIAR


**Acendimento:** Pressione a tecla Acendimento/Modo.

**Desligamento:** Mantenha pressionada a tecla Acendimento/Modo.

## CONFIGURAÇÕES GERAIS


Ligue a câmara e pressione repetidamente a tecla **Acendimento/Modo** para percorrer as caixas de função.

Encontrará:




Pressione e segure a **tecla Disparo/Menu/Seleção** para aceder ao menu





## ECRÃ DO MENU PRINCIPAL



1. **Modo de uso:** personalize os modos de foto/vídeo.
2. **Reproduzir:** reproduz fotos/vídeos.
3. **Configurações:** regula as configurações da câmara.
4. **Retorno:** sai do menu.

## SELECIONAR MODO



	Video	Gravação de vídeo
	Slow	Slow motion
	Cíclico	Ativa o sobrescrever da memória cheia
	Lapse	Grava o vídeo no modo Time Lapse
	Foto	Tira uma única foto
	Lapse	Tira uma série de fotos em intervalos de tempo definidos
	Sequência	Sequência foto
	Temporizador	Temporizador disparo automático

## FUNCIONAMENTO TECLAS DE SETA

- ▲ Pressão longa: ativa o Wi-Fi
- ▼ Pressão longa: Liga/desliga o microfone

## FUNCIONAMENTO WI-FI

1. Descarregar a APP DV KING 4K.
2. Ative o Wi-Fi no H5 PRO mantendo premido ▲
3. Conecte o telefone ao Wi-Fi (aparecerá "H5 PRO").
4. Digite a senha 1234567890.

Para descarregar o manual completo e obter informações sobre a garantia, visite o sítio web:

**[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)**



## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤ	ΙΣΧΥΣ
2.4 GHz	11.22mW +- 1.41mW

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



1. Κάμερα
2. Αδιάβροχη Θήκη για βάθος έως 30m
3. Βάση για κυλινδρικές επιφάνειες (τιμόνι)
4. Μπαταρία 1050mAh
5. Βάση γρήγορης προσάρτησης (x2)
6. Βάση Τρίποδο
7. Βάση στήριξης 90° (x2)
8. Κύρια βάση στήριξης
9. Βάση στήριξης 180°
10. Βάση στήριξης για επίπεδη επιφάνεια(x2)
11. USB καλώδιο
12. Tire up
13. Ιμάντες Velcro για κράνος και λουράκια πρόσδεσης
14. Μεταλλικά Λουράκια πρόσδεσης
15. Πανί καθαρισμού φακού

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ



## ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

**Ενεργοποίηση:** Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Λειτουργίας.


**Απενεργοποίηση:** Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης.

**Ενεργοποίηση Μικροφώνου:** κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DOWN.

**Απενεργοποίηση Μικροφώνου:** κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DOWN.


## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ενεργοποιήστε την κάμερα και πατήστε το πλήκτρο **Ενεργοποίησης/Λειτουργίας** για να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις της κάμερας . Στην οθόνη θα εμφανιστεί:



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Κλείστρο/Μενού/ Πλήκτρο** επιλογών για να εισαχθείτε στο μενού.

## ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ



1. **Προσαρμογή:** για να διαμορφώσετε τις λειτουργίες Φωτογραφία/ Βίντεο
2. **Αναπαραγωγή:** Αναπαραγωγή Φωτογραφιών/Βίντεο



3. **Ρυθμίσεις:** για να ρυθμίσετε την κάμερα.
4. **Επιστροφή:** για έξοδο από το μενού.

## ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



	Video	Λήψη Βίντεο
	Slow	Λήψη σε Αργή Κίνηση
	Loop	Γίνεται λήψη όταν η μνήμη είναι πλήρης διαγράφοντας τα υπάρχοντα αρχεία
	Lapse	Λήψη Βίντεο σε λειτουργία Time Lapse
	Photo	Λήψη μιας φωτογραφίας
	Lapse	Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα
	Burst	Λήψη πολλών φωτογραφιών
	Timer	Αυτόματος Χρονοδιακόπτης

## ΜΕΝΟΥ ΠΑΝΩ/ ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΩ ΠΛΗΚΤΡΑ

- ▲ Διαρκές πάτημα: ενεργοποίηση Wi-Fi
- ▼ Διαρκές πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μικροφώνου.


## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WI-FI

1. Κατεβάστε την εφαρμογή DV KING 4K APP.
2. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στο H5 PRO: κρατήστε πατημένο το ▲
3. Ενεργοποιήστε το Wi-Fi στο τηλέφωνό σας ("H5 PRO" θα εμφανιστεί).
4. Επεξεργαστείτε τον κωδικό πρόσβασης 1234567890

Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο και για πληροφορίες  
πληροφορίες για την εγγύηση, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

**[www.midlandeurope.com](http://www.midlandeurope.com)**





**TABLE 1**

<b>FREQUENCY</b>	<b>POWER</b>	<b>EQUIPMENT TYPE/MODEL</b>
<b>2.4 GHz</b>	<b>11.22mW +- 1.41mW</b>	<b>H5 PRO</b>

**CERTIFICATIONS****IT/RSM**

Il fabbricante MIDLAND EUROPE Srl dichiara che il prodotto elencato nella tabella 1 è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Direttiva 2014/53/EU. La Dichiarazione di conformità si può scaricare dal sito:

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**CY/MT/IE**

The manufacturer MIDLAND EUROPE Srl, hereby declares that the product listed in Table 1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity is available on the web site:

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**AT/DE/CH/LI**

Der Hersteller MIDLAND EUROPE Srl. erklärt hiermit, dass die in Tabelle 1 aufgeführten Produkte mit den Anforderungen und Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmen. Die Konformitätserklärung ist unter folgendem Link verfügbar:

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**ES**

El fabricante MIDLAND EUROPE Srl. declara, bajo su responsabilidad, que el equipo indicado en la Tabla 1 cumple con lo dispuesto en la Directiva 2014/53/EU, del Parlamento Europeo. La Declaración de Conformidad está disponible en **<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**FR/LU/CH**

Par la présente le fabricant MIDLAND EUROPE Srl déclare que le produit indiqué dans le Tableau 1 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet:

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**PT**

A O fabricante MIDLAND EUROPE Srl declara que l'aparelho listado na Tabela 1 cumpre com o disposto na Directiva 2014/53/EU do Parlamento Europeu. A Declaração de Conformidade está disponível no sitio na Internet em

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**EL**

Ο κατασκευαστής MIDLAND EUROPE Srl δηλώνει ότι το όνομα του μοντέλου αναφέρεται στον Πίνακα 1 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και

άλλες σχετικές διατάξεις του κανονισμού 2014/53/EU. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**NL**

De fabrikant MIDLAND EUROPE Srl verklaard dat het product vermeld in Table 1 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**BE**

De fabrikant MIDLAND EUROPE Srl verklaart dat het product vermeld in Tabel 1 overeenstemt met de voorschriften en andere bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De conformiteitsverklaring is voorhanden op de website

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**PL**

Producent MIDLAND EUROPE Srl deklaruje, że produkt wymieniony w tabeli 1 jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i innymi istotnymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU. Deklaracja Zgodności jest dostępna na stronie

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

**RO**

Producătorul MIDLAND EUROPE Srl declara ca produsul enumerat în tabelul 1 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi ale Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate este disponibilă și pe site-ul

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**.

**BG**

Производителят MIDLAND EUROPE Srl декларира, че изброените в таблица 1 продукт отговаря на изискванията основните изисквания и съответните изменения на Директива 2014/53 / ЕС. Декларацията

за съвместимост е налична на сайта:

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

#### NO

Produsenten MIDLAND EUROPE Srl erklærer at produktet oppført i tabell 1 er i overensstemmelse med de viktigste kravene og andre relevante betingelser i Direktivet 2014/53/EU. Samsvarserklæringen finnes tilgjengelig på nettstedet

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

#### DK

Producenten MIDLAND EUROPE erklærer, at dette apparat, der er anført i tabel 1, er i overensstemmelse med kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen findes på webstedet:

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

#### SE

Tillverkaren MIDLAND EUROPE Srl förkunnar att produkten som anges i tabell 1 överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Denna försäkran om överensstämmelse finns på webbplatsen **<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

#### FI

Valmistaja MIDLAND EUROPE Srl vakuuttaa, että taulukossa 1 lueteltu tuote on direktiivin 2014/53 / EU mukainen. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on saatavill: **<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>** -verkkosivuilla.

#### HR

Proizvođač MIDLAND EUROPE Srl ovime izjavljuje da je ime ovog proizvoda navedenog u tablici 1 u suglasnosti sa bitnim zahtjevima te ostalim relevantnim odredbama Propisa 2014/53/EU. Ova Izjava o suglasnosti je dostupna na web stranici **<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

#### EE

Tootja MIDLAND EUROPE Srl deklareerib, et tabelis 1 loetletud toode vastab direktiivile 2014/53/EU. Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehe:

**<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

#### LT

Ražotājs MIDLAND EUROPE Srl paziņo, ka 1. tabulā uzskaitītais produkts atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Atbilstības deklarācija yra pateikiama internetinėje svetainėje: **<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>**

## LV

Gamintojas MIDLAND EUROPE Srl deklaruoja, kad 1 lentelėje nurodytas produktas atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Atbilstības deklarācija ir pieejama mājas lapā: <http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>

## SK

Výrobca MIDLAND EUROPE Srl vyhlasuje, že produkt uvedený v tabuľke 1 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webových stránkach:

<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>

## SI

Proizvajalec MIDLAND EUROPE Srl izjavlja, da je izdelek iz tabele 1 v skladu z Direktivo 2014/53 / EU. Deklaracija o skladnosti je na voljo na spletni strani

<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>

## CZ

Výrobce MIDLAND EUROPE Srl prohlašuje, že produkt v tabulce 1 odpovídá směrnici 2014/53 / EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách:

<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>

## H

A gyártó MIDLAND EUROPE Srl. saját felelősségre kijelentjük, hogy az 1. táblázatban felsorolt termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető weboldalunkon a:

<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications> címen

## UK

The manufacturer MIDLAND EUROPE Srl, hereby declares that the product listed in Table 1 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017. The declaration of conformity is available on the web site:

<http://www.midlandeuropa.com/it/pagina/10090-certifications>

Prodotto o importato da:

**MIDLAND EUROPE s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7- 42124 Reggio Emilia Italia

[www.midlandeuropa.com](http://www.midlandeuropa.com)

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Se il prodotto contiene batterie: non gettare nel fuoco, non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, usare gli appositi contenitori per la raccolta.

Produced or imported by:

**MIDLAND EUROPE s.r.l.**

Via. R.Sevardi 7 42124 Mancasale Reggio Emilia Italy

Read the instructions carefully before use. If the product contains batteries: do not throw in the fire, do not disperse in the environment after use, use the appropriate containers for collection.



**RoHS**  
Compliant

**UK**  
**CA**

 **MIDLAND**<sup>®</sup>