

**GUIDA RAPIDA**

**VERSIONE Q22  
E SUCCESSIVE**

# BT MINI

PREMIUM ESSENTIAL INTERCOM


 ITALIANO



 **MIDLAND®**


# ON/OFF

## DESCRIZIONE TASTI




# ABBINAMENTI

## DESCRIZIONE ABBINAMENTI



*Nota: in totale si possono abbinare 3 interfoni (tra Midland e/o altre marche). L'abbinamento su un pulsante sovrascrive quello effettuato in precedenza.*

## ACCENSIONE



**Premere 3 secondi**




Lampeggia



Accensione

## SPEGNIMENTO



**Premere insieme 3 sec.**



Lampeggia



Spegnimento

## ABBINAMENTO TELEFONO, GPS, TFT

**STATO: A DISPOSITIVO SPENTO**

**Premere 7 secondi**



abbinamento telefono



Lampeggia



Selezionare BT Mini su tel., GPS o TFT









Associazione riuscita

# ABBINAMENTI

## ABBINAMENTO INTERFONO MIDLAND

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

1° 	2° 
<b>7"</b>	<b>7"</b>
<b>Premere 7 secondi</b>	<b>Premere 7 secondi</b>
 Lampeggia	 Lampeggia
 Abbinamento intercom	 Abbinamento intercom
<b>Abbinamento riuscito</b>	

**Nota:** è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti **Su** e **Giù** seguendo la stessa procedura.

## RESET ABBINAMENTI BLUETOOTH

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

<b>3"</b> 	<b>Premere tutti i pulsanti insieme, 3 secondi</b>
	Conferma (3 sec.)

## ABBINAMENTO INTERFONO ALTRA MARCA (UNIVERSAL INTERCOM)

STATO: DISPOSITIVO ACCESO

	
<b>7"</b>	
<b>Premere 7 secondi</b>	
 Lampeggia	Utilizzare la procedura di abbinamento al telefono
 Abbinamento intercom	
<b>Abbinamento riuscito</b>	

**Nota:** è possibile abbinare altri 2 dispositivi sui tasti **Su** e **Control** seguendo la stessa procedura.

**Nota:** in totale si possono abbinare 3 interfoni (tra Midland e/o altre marche). L'abbinamento su un pulsante sovrascrive quello effettuato in precedenza.

Frequenza (GHz)


2.402 - 2.480

Potenza max (mW)


100

## REGOLAZIONE VOLUME

STATO: DURANTE INTERCOM, TELEFONATA, ASCOLTO DELLA MUSICA.




Tenere premuto per aumentare il volume



Tenere premuto per diminuire il volume

## CAMBIO LINGUA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



Tenere premuto più di 12 sec.




Avviso "Stato batteria" nella varie lingue. Rilasciare il tasto all'annuncio nella lingua desiderata

## INTERCOM

### APRIRE/CHIUDERE INTERCOM MANUALMENTE

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E GIÀ ABBINATO



Premere 1 volta



Beep




Lampeggia

**Nota:** per comunicare con gli interfonni abbinati ai tasti **Su/Giu**, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti.

### APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E GIÀ ABBINATO



Premere 1 volta



Beep



Lampeggia


**Nota:** per aprire/chiudere l'audio con il dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale 2 volte)

**Nota:** per comunicare con gli interfonni abbinati ai tasti **Su/Control**, ripetere la procedura sui tasti corrispondenti.

# TELEFONO

## EFFETTUARE UNA CHIAMATA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO



**Premere 2 volte**



Risposta  
Assistente vocale  
(Google assistant,  
Siri)



Dare istruzioni




Lampeggia



Avvio chiamata

## ATTIVARE RISPOSTA AUTOMATICA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



**Premere 3''**




Attivo




Lampeggia

## RISPONDERE/TERMINARE/RIFIUTARE UNA CHIAMATA



**Premere 1 volta per  
rispondere/terminare una  
chiamata**



**Premere 3 sec. rifiutare  
una chiamata**

## DISATTIVARE RISPOSTA AUTOMATICA

STATO: DISPOSITIVO ACCESO



**Premere 3''**



Disattivo



Lampeggia

**Nota:** Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.


# MUSICA

## PLAY/PAUSA MUSICA


STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO




Selezionare App musica



Tenere premuto 2"  
Play/Pausa



Premere 2 volte  
Avanti brano



Premere 2 volte  
Indietro brano

## CONDIVISIONE MUSICA CON PASSEGGERO

STATO: DISPOSITIVO ACCESO E ABBINATO AL TELEFONO



Selezionare App musica

Aprire Intercom



Tenere premuto 2"



Condivisione  
musica

**Nota:** per interrompere la condivisione utilizzare lo stesso comando.

**Nota:** è possibile condividere la musica solo con un BT Mini versione Q22 e successive.



Scansiona il QR code per accedere alla pagina di supporto, aggiornare il software e trovare tutte le informazioni su BT Mini, inclusi video tutorial ed installazione.

Midland World



Per ascoltare la radio web scarica Midland Connect da App Store o Google Play

