

Bluetooth® 5.0

BT GO UNI

UNIVERSAL PLUG&PLAY INTERCOM SYSTEM



GUIDA RAPIDA

 **MIDLAND**®

DESCRIZIONE - LEGENDA



Tasto - / Tasto +

AZIONE



Premere X secondi



Premere X volte

FEEDBACK SONORO



Avviso sonoro

FEEDBACK VISIVO



Led blu lampeggia



Led rosso lampeggia



Led rosso/blu lampeggia



Led viola



Led blu fisso



Led rosso fisso

ACCENSIONE



Premere 3 sec.



Lampeggia



“Power on”



Stato batteria

SPEGNIMENTO



Premere 3 sec.



Lampeggia



“Power off”

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS

Stato: dispositivo spento



Premere 4 sec.



Lampeggia alternato



selezione il dispositivo sul
telefono

Se necessario inserire
codice Pin (0000)



Lampeggia 4 volte



“Pairing successful”



“Device connected”

ABBINAMENTO AD UN ALTRO DISPOSITIVO MIDLAND

Stato: dispositivi accesi



Premere 5 sec. su
entrambi
i dispositivi



“Pairing”



Lampeggia alternato su
entrambi
i dispositivi



Lampeggia 3 volte su
entrambi i dispositivi



“Pairing
successful”

ABBINAMENTO A DISPOSITIVO DI ALTRA MARCA

Stato: dispositivi accesi



Premere 5 sec.



Lampeggia alternato



"Pairing"



Seguire la procedura di abbinamento del telefono

I led di entrambi i dispositivi smettono di lampeggiare



"Pairing successful"

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

Stato: dispositivi accesi e abbinati



Premere 1 volta



"Beep"



Lampeggia:
Audio attivo

RESET ABBINAMENTI

Stato: dispositivo spento



Premere 7 sec.



Fisso, 3 secondi



"Beep"

CHIAMATA VOCALE

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono



Premere 2 volte



Risposta Assistente vocale (*Google assistant, Siri*)



Premere 2 volte per annullare la chiamata


Nota: Premendo 2 volte il Tasto +, si aziona il Redial.

RISPONDERE AD UNA TELEFONATA

Stato: quando squilla il cellulare



Premere 1 volta per rispondere alla chiamata



Premere 1 volta per terminare la chiamata



Premere 3 secondi per rifiutare la chiamata

Nota: Se è attiva la Risposta Automatica, dopo 8 secondi risponde automaticamente.

REGOLAZIONE VOLUME

Stato: Durante intercom, telefonata, ascolto della musica.



Tenere premuto per aumentare il volume



Tenere premuto per diminuire il volume


Frequenza 2.4GHz
Potenza max 2.5mW

MUSICA

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono



Selezionare App musica



Premere 1 volta Play/Pausa



Lampeggia



Premere 2 volte Avanti brano



Premere 2 volte Indietro brano

CAMBIO LINGUA

Stato: dispositivo acceso



Tenere premuto più di 7 sec.



Avviso "Stato batteria" nella varie lingue.
Per selezionare, rilasciare il tasto +