



Bluetooth 5.0

ULTRACOM


di MIDLAND



5 - KURZANLEITUNG


EIN/AUS

TASTENBESCHREIBUNG



EINSCHALTEN

Status: Gerät ausgeschaltet



Gleichzeitig 3 Sek. drücken




Melodie



Dauerhaft leuchtend (1 Sek.)

SWITCH OFF

Status: Gerät eingeschaltet



Gleichzeitig 3 Sek. drücken




Melodie



Dauerhaft leuchtend (3 Sek.)

LAUTSTÄRKEREGELUNG


Status: Beim Hören einer Audioquelle



Gedrückt halten, um die Lautstärke zu erhöhen



Piepton



Gedrückt halten, um die Lautstärke zu verringern




Piepton

Hinweis: Die Lautstärken von Musik, Telefonanrufen und Intercom sind unabhängig und können jeweils während des Hörens angepasst werden.

KOPPLUNGEN


TASTENBESCHREIBUNG



Hinweis: Die mit der Control-Taste gekoppelte Audioquelle (Musik oder Navigationsansagen) bleibt im Hintergrund, wenn eine Intercom-Kommunikation zwischen zwei Personen aktiv ist.

TELEFON, GPS, TFT

Status: Gerät ausgeschaltet



7 Sek. drücken



Haupt-Telefon koppeln



Blinkt



"ULTRACOM by Midland" auf Telefon, GPS oder TFT auswählen



Verbunden



Dauerhaft leuchtend (3 Sek.)

Hinweis: Um ein zweites Gerät zu koppeln, drücken Sie während der Kopplung nochmals die **Funktionstaste**.

BLUETOOTH-VERBINDUNGEN UND GERÄT ZURÜCKSETZEN

Status: Gerät eingeschaltet



Gleichzeitig 9 Sek. drücken



Piepton



Dauerhaft leuchtend (1 Sek.)

MIDLAND INTERCOM

Status: Gerät eingeschaltet



7 Sek. drücken (alle Tasten möglich)



Gegensprechanlage koppeln



Blinkt



Piepton



Dauerhaft leuchtend (3 Sek.)

MIDLAND

Status: Gerät eingeschaltet



7 Sek. drücken (alle Tasten möglich)



Gegensprechanlage koppeln



Blinkt



Piepton



Dauerhaft leuchtend (3 Sek.)

MIDLAND INTERCOM

Status: Gerät eingeschaltet



7 Sek. drücken (alle Tasten möglich)



Gegensprechanlage koppeln



Blinkt



Piepton



Dauerhaft leuchtend (3 Sek.)

OBI

OBi
OBI intercom (Cardo...)
Befolgen Sie die Kopplungsanleitung für das Intercom (siehe Intercom-Anleitung).

UNIVERSAL INTERCOM

Befolgen Sie die Kopplungsanleitung für das Telefon (siehe Intercom-Anleitung).

Achtung: Sie können maximal 3 Gegensprechanlagen (Midland, OBI oder andere Marken) koppeln, eine für jede Taste. Eine neue Kopplung auf derselben Taste überschreibt die vorherige.

INTERCOM-FUNKTIONEN

Die „Intercom“-Kommunikation ermöglicht es Ihnen, über eine der gekoppelten Gegensprechanlagen mit jeweils einer Person zu sprechen oder mit mehreren Gegensprechanlagen gleichzeitig zu sprechen (Konferenzmodus).



Kommunikation über die Sprechanlage mit einer Person

Wenn die Gegensprechanlage bereits für eine Person geöffnet ist, schließen Sie sie zuerst und öffnen Sie erst dann die Gegensprechanlage zu einer anderen Person.



Konferenz Modus

Wenn die Gegensprechanlage bereits für eine Person geöffnet ist, öffnen Sie einfach die Gegensprechanlage für eine zweite Person, ohne das erste Gespräch zu beenden. Im Konferenzmodus können Sie mit bis zu 4 Personen in einer Kette sprechen (Konferenz bis 4). Jede Gegensprechanlage kann zwei Gespräche gleichzeitig führen.

Hinweis: Im Gerät mit aktiviertem Konferenzmodus (Gegensprechanlage zu den beiden anderen Geräten geöffnet) können Sie weiterhin den Anruf von dem mit der Taste CONTROL gekoppelten Gerät empfangen (die Musik im Hintergrund und das zweite Gerät werden vorübergehend getrennt und automatisch wieder verbunden, wenn die zweite Gegensprechanlage geschlossen wird).


Hinweis: Um mit Fahrer 1 oder Fahrer 3 zu sprechen, wiederholen Sie den Vorgang, aber drücken Sie die Tasten, die der Kopplung entspricht.

Hinweis: Um VOX zu aktivieren/deaktivieren, das Noise Gate (Mikrofonstummuschaltung bei Abwesenheit von Sprache) zu aktivieren/deaktivieren und AGC (automatische Lautstärkeanpassung basierend auf der Geschwindigkeit) zu aktivieren/deaktivieren, verwenden Sie die Midland Connect App.

FUNKTIONEN-BESCHREIBUNG

VORWÄRTS-TASTE – Fahrer 1:
(Midland/OBI/Universal Intercom)


ZURÜCK-TASTE – Fahrer 3
(Midland/OBI/Universal Intercom)



CONTROL-TASTE – Fahrer 2
(Midland/OBI/Universal Intercom) – Vox

Intercom-Funktionen werden durch einmaliges Drücken der zugehörigen Taste aufgerufen.

MANUELLES ÖFFNEN/SCHLIESSEN INTERCOM / OBI



Einmal drücken (die entsprechende Taste der Kopplung)

Piepton

Blinkt

INTERCOM SPRACHERKENNUNG (VOX)

Sage "Hello"

VOX


Blinkt

Nach 1 Minute Stille
Intercom schließt automatisch

Piepton

Hinweis: ie Sprachaktivierung ist nur mit dem Intercom möglich, das mit der **Control-Taste – Fahrer 2** gekoppelt ist (VOX muss aktiv sein).

UNIVERSAL INTERCOM ÖFFNEN/SCHLIESSEN



Einmal drücken (die entsprechende Taste der Kopplung)

Piepton


Blinkt

Hinweis: Um ein Intercom eines anderen Herstellers zu aktivieren oder zu schließen, benutzen Sie die Sprachbefehl-Funktion. (Bei einigen Modellen muss der Sprachbefehl zweimal gesendet werden).

TELEFON-FUNKTIONEN

FUNKTIONEN-BESCHREIBUNG

Play/Pause und Sprachassistent



ZUR AKTIVIERUNG DES SPRACHASSISTENTEN (KEIN AUDIO AKTIV)



Zweimal drücken


Sprachassistent antwortet (Google assistant, Siri)

Anweisung geben

Anruf

Hinweis: Der Sprachassistent ist auf dem Hauptgerät verfügbar.

ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN/ABLEHNEN



Einmal drücken:
Anruf annehmen/beenden



2 Sek. drücken: Anruf ablehnen

Hinweis: Sie können jede Taste verwenden.

MUSIK TEILEN MIT BEIFahrER/SOZIU

Musik-App auswählen

Midland Intercom öffnen (manuell oder per Sprache)



2 Sek. drücken

Musik teilen auf

Hinweis: Musik-Teilen ist nur mit einem Midland Intercom des gleichen Modells möglich.

MUSIK-STEUERUNG


Musik-App auswählen



2 Sek. drücken: Play/Pause



Zweimal drücken: Nächster Titel



Zweimal drücken: Vorheriger Titel

Frequenz
(GHz)

2.402 - 2.480


Max. Leistung
(mW)

100



Scannen Sie den QR-Code, um auf die Support-Seite zuzugreifen, die Firmware zu aktualisieren, diesen Handführer auf Ihrem Smartphone herunterzuladen und alle Informationen über Midland UCS PRO zu finden, einschließlich Video-Tutorials und Installationsanweisungen.

Midland Welt



Midland Connect von heruntergeladen
App Store - Google Play



Vertrieb durch:
OMNIA RETAIL srl
Via T. Grossi, 5 - 20841 Carate Brianza
MB (Italia) - www.omniaretail.com

Produziert oder importiert von:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia
Italia